

# Canon iPF8000 大判プリンター使用法

(平成19年度 オープン・リサーチ プロジェクト 設備機器)



A0版はもちろん、B0ノビまで印刷可能な大判プリンターを購入しましたのでお知らせ致します。布製用紙にも印刷可能なため、印字された用紙に折り目をつけずに折りたたんで持ち運び可能です。

Windows、Macintosh どちらでも使用可能、特別なソフトは不要です。

設置場所： 歯学部5階オープン・リサーチ研究室 (548号室)  
見学は随時可能ですので、お気軽に研究室までお越し下さい。

プリンターの機能についての詳細は下のホームページをご覧ください。  
<http://cweb.canon.jp/imageprograf/lineup/ipf8000/index.html>

## 使用方法：

- 1, キヤノンのホームページからプリンタードライバーをダウンロードする。  
<http://cweb.canon.jp/drv-upd/bj4b/bj4b-driver.html>
- 2, お手持ちのノートパソコンをプリンターとUSB接続する。
- 3, ドライバーをお使いのコンピュータにインストールする。
- 3, Adobe Illustrator や Microsoft PowerPoint など poster を編集する。
  - (1) ソフト上で用紙設定を開く。
  - (2) カスタム用紙設定で学会指定のposterの用紙サイズを入力し保存する。
  - (3) 編集画面に戻り、poster を作製する。
- 4, USBケーブルをプリンターと接続する。
- 5, お使いのアプリケーションソフト上で通常のプリント操作にてプリントアウト。
- 6, 使用簿に所属・氏名・用紙の残りサイズなどを記入。

**お願い：用紙交換は決められた手順がありますので、必ず管理者へお声掛け下さい。**

用意してある用紙は以下の4種ですが、他のロール用紙、カット紙にも印刷可能です。

### 1) 紙

- (1) 合成紙 (のり無) 36inch (914mm幅、長さは自由) ~紙ですが折目がつきにくい
- (2) 厚コート紙 36inch (914mm幅、長さは自由)

### 2) 布 (折目がつきにくいので国際学会にお勧め)

- (1) 防炎クロス (厚手の布です) 36inch (914mm幅、長さは自由)
- (2) ポンジクロス (薄手の布です) 42inch (1,062mm、長さ自由)

操作方法・用紙についてのお問い合わせは

機器管理者：口腔解剖学第二講座 藤原 尚樹 まで  
内線 4536 (e-mail: [naokif@iwate-med.ac.jp](mailto:naokif@iwate-med.ac.jp))

オープンリサーチ委員長 原田 英光